

1. ขึ้นโครงสร้างเสาและคาน



2. ติดตั้งวางแผ่น Metal Deck (แนววางแผ่น Metal Deck ติดตั้งตามแบบโครงสร้าง)



3. ติดตั้ง Shear Stud ให้ทะลุแผ่นเหล็กด้วยเครื่องยิงหรือเชื่อมด้วยมือ (ระยะตามแบบโครงสร้าง)



4. พับปลายแผ่น Metal Deck ให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้น้ำปูนไหลและประหยัดโดยไม่ต้องใช้ End Closer



5. ใส่อุปกรณ์ติดตั้ง (เข้าแบบด้านข้าง)



6. ติดตั้งค้ำยันชั่วคราวก่อนเทคอนกรีต



7. เสริมเหล็กรับแรงดึงและเหล็กเสริมกันร้าว (ติดตั้งตามแบบโครงสร้าง)



8. เทคอนกรีตพื้น



9. นำค้ำยันชั่วคราวออกหลังคอนกรีตเซ็ทตัว

